

Roboty zbrojarskie należy wykonać w oparciu o rysunki robocze. Odstępstwa od rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne.

Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem fundamentów i wieńcy, jak prostowanie, cięcie, łączenie i wiązanie stali powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Stal winna być oczyszczona za pomocą szczotek stalowych lub piaskownic, prostowanie stali może odbywać się na przykład przy pomocy wciągarki koźłowej lub prostownic, do cięcia stosujemy nożyce dźwigniowe ręczne lub nożyce mechaniczne itp. Pręty zbrojeniowe łączymy za pomocą zgrzewania, spawania lub łączymy drutem. Zakłady prętów ze stali gładkiej okrągłej należy zakończyć hakami.

Długość zakładów prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia. Otulenie zbrojenia betonem powinno być równe co najmniej średnicy otulanego pręta i nie mniej niż 20 mm.

Jakość zastosowanego betonu powinna być stwierdzona w „Protokóle z kontroli jakości”. Roboty murowe winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Cegła powinna być wolna od zanieczyszczeń i kurzu.

Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowania pionu i poziomu.

Warstwa licowa powinna być murowana łącznie z całością muru. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem.

Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm, a pionowych – nie mniej niż 10 mm.

Odpowiednio spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm, a cieńsze niż 5 mm.

W murach nie przewidzianych do tynkowania spoiny w licu powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy szczególną uwagę zwrócić na następujące zagadnienia:

-powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone

□ izolacje powinny być układane przy bezdeszczowej pogodzie

□ zakłady powinny wynosić min 10 cm

□ grubość lepiku powinna wynosić 1-1,5 mm

□ szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione

Grubość tynków min 1,5 mm. Przyjęto tynki jednowarstwowe wewnątrz budynków (narzut jednolicie zatarty na ostro) kategoria II..

Przed przystąpieniem do robót dekarских należy zamontować wywietrzaki dachowe.

W miejscach gdzie przewidziano mocowanie obróbek blacharskich oraz haków rynnowych muszą być osadzone kołki lub klocki.

Nad złączami płyt dachowych należy ułożyć paski papy o szerokości 20 cm.

Przed rozpoczęciem robót podłoże należy zagruntować.

Przewidziano trzykrotne krycie dachów papą.

Układanie rozpoczynamy od najniższego punktu połączenia dachowej.

Szerokość pierwszego pasa papy układanego na podłożu wynosi dla pokryć trzy warszawskich – 2/3 szerokości wstęgi.

Szerokość zakładu papy winna wynosić min 10 cm.

Przy robotach blacharskich należy zwrócić uwagę na sposób łączenia rynien i rur spustowych.

Rynny dachowe powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm wzmocniony 3 lub 4 nitami.

Zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu wody. Uchwyty muszą być rozstawione min co 0,50 m. Zakładany min. spadek wynosi 0,50%

Zakład rur spustowych wynosi min 20 cm i jest nitowany na całej długości. Uchwyty mocuje się co 3 m i stosuje dodatkowo obrączki przylutowane na obwodzie rury.