


Schemat zarurowania studni depresyjnych



- A - w rejonie zbiornika retencyjnego
- B - w rejonie komory zasilającej i komór by-passa
- C - w rejonie studzienki zasilania awaryjnego

15.04.2017